


使ってみる(携帯電話) 使用する

1. 警戒を開始する(外出時)

- ①ログイン(p.26)します。
- ②「警戒開始」を選択します。
- ③警戒状態の表示が、「警戒中」に変わります。
- ④「ログアウト」を選択して、ログアウト(p.26)します。


センサー部が感知したときに、本機のスピーカー(p.5)から警告音を鳴らすこともできます。警告音の設定を変更するときは、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)の「警告音の設定を変更する」をご覧ください。



警戒操作画面

2. 異常がないか確認する(外出中)

- ①ログイン(p.26)します。
- ②センサー感知を見て異常がないか確認します。
 - 異常があった場合、「あり 反応中」などの表示がされます。
- ③「画像を見る」を選択します。
 - カメラ画像画面が表示されます。
 - カメラ画像画面の操作方法是、「画面の表示内容と操作方法」(p.27)をご覧ください。
 - 現在の画像を見るためには、携帯電話のブラウザーが、768×480ピクセル以上のJPEG画像表示に対応している必要があります。
- ④「ログアウト」を選択して、ログアウト(p.26)します。



警戒操作画面



カメラ画像画面

使用する つづき

3. 警戒を解除する(帰宅時)

- ①ログイン(p.26)します。
- ②センサー感知を見て異常がないか確認します。
 - 異常があった場合、「あり 反応中」などの表示がされます。
- ③「警戒解除」を選択します。
- ④警戒状態の表示が、「解除中」に変わります。
- ⑤「ログアウト」を選択して、ログアウト(p.26)します。
- ⑥必要に応じて、本機のカメラカバーをスライドさせて閉じてください。(p.10)
 - 警戒を解除してから、5分以内は、「おかえりなさい」の音声ガイドが、本機のスピーカーから流れます。

